

HONDA 快速參考指南

保養



● 保養表
 : 檢查 : 更換 : 清潔 : 檢查調整 : 加注潤滑脂

定期保養週期	收存後	每次使用前	第一個月 或 20 小時	每 3 個月 或 50 小時	每 6 個月 或 100 小時	每年或 250 小時
引擎機油						
空氣濾清器						
農耕機周圍						
主離合器控制桿功能						
控制桿功能						
螺栓及螺帽						
配線及控制線						
引擎操作						
傳動機油						
離合器油						
火星塞						
油門線						
主離合器線						
差速器鎖定線						

引擎機油						
離合器片	請將農耕機送到 Honda 授權經銷商 / 服務站檢查。					
怠速						
汽門間隙						
燃燒室			每 250 小時			
油箱及濾清器						
燃油管			每 2 年 (視需要更換)			

* 在佈滿灰塵的區域中使用時，每操作 10 小時或每天進行維護。
 ** 若使用於高負載或高溫情況下，應每操作 50 小時更換一次引擎機油。

空氣濾清器 濾芯

- 1 檢查
- 2 清潔

檢查 離合器油

- 1 檢查油位
- 2 調整油位

SAE 0W-20

火星塞

- 1 檢查
- 2 調整

0.7-0.8mm

BPR5ES (NGK)

主離合器線

- 1 檢查
- 2 調整

3±0.5mm

傳動油檢查

- 1 檢查油位
- 2 調整油位

SAE 10W-30

油門線

- 1 檢查
- 2 調整

10-15mm 自由間隙

* 操作農耕機之前請詳細閱讀並確實瞭解本使用說明書

收存

- 1 燃油洩放
- 2 調整

鬆開 1~2 圈
 燃油閥在 ON (開) 位置

差速器鎖定線

- 1 檢查
- 2 調整

1-5mm 自由間隙

圖中展示了農耕機各個部位的保養檢查點，用數字 1 和 2 標註，對應左側的保養表項目。