



保養表

👁️: 檢查 🔄: 更換 🧽: 清潔 🛠️: 檢查、調整 🟢: 加注潤滑脂

定期保養週期	之後收存	之前每次使用	第一個月或 20 小時	每 3 個月或 50 小時	每 6 個月或 100 小時	每年或 300 小時
引擎機油	🔄	👁️	🔄		🔄	
空氣濾清器		👁️		🧽		🔄
螺栓及螺帽		👁️				
引擎操作		👁️				
油門控制桿功能		👁️				
離合器控制桿功能		👁️				
配線及控制線		👁️				
手拉啟動器蓋		👁️				
農耕機周圍		👁️				
火星塞					🧽	🔄
傳動機油	👁️		👁️			👁️
油門線						🧽
沉澱杯					🧽	
胎壓		👁️				
離合器控制桿功能						🧽
黃油潤滑						🧽
怠速						🧽
離合器線			🧽		🧽	
驅動皮帶			👁️		👁️	
閥門間隙						🧽
燃燒室				🧽	每 500 小時	
油箱及濾清器						🧽
燃油管						👁️

請將農耕機送到 Honda 授權經銷商 / 服務站檢查。

👁️ 🔄 每 2 年 (視需要更換)

* 操作農耕機之前請詳細閱讀並確實瞭解本使用說明書

空氣濾清器濾芯

- 1 拆下濾清器
- 2 清潔 (紙製)
- 3 清潔 (泡棉)
- 4 擠壓 / 乾燥
- 5 機油
- 6 扳

引擎機油

- 1 檢查油位
SAE 10W-30 最大 0.58 l
- 2 添加機油

傳動機油檢查

- 1 檢查油位
SAE 10W-30 最大 0.95 l

沉澱杯

關
新品
清潔

火星塞

- 1 拆下
- 2 檢查間隙 0.7-0.8mm

BPR5ES(NGK)
W16EPR-U(DENSO)

油門線

- 1 檢查
- 2 調整 5-10mm 自由間隙

收存

- 1 油箱排空
- 2 化油器排空

* 在多塵地區使用需要頻繁清潔空氣濾清器。